



Original Brugsanvisning til

## Krone S1 L

(L = med lithium batteri)

**ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUKTIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFOGNET / BATTERIET FØRSTE GANG.**

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Golfvognen er beregnet til transport af golfudstyr på golfbaner. Golfvognen er ikke beregnet til erhvervmæssige eller industrielle formål. For skader, som resulterer af ikke bestemmelsesmæssig anvendelse af vognen, gives der ingen garanti!

### Sikkerhedsanvisninger

- Denne golfvogn må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med begrænsede sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaringer og/eller manglende viden, medmindre en ansvarlig person holder opsyn med dem og giver dem anvisninger til, hvordan golfvognen anvendes.
- Hold øje med børn, så de ikke leger med golfvognen.
- Træk altid stikket ud efter opladning og før rengøring.
- Kontrollér vognen og alle dele for synlige skader.
- Vognens sikkerhedskoncept fungerer kun, hvis den er i fejlfri stand.

### Fare på grund af elektrisk stød!

- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikkontaktdåse.
- Netspændingen skal stemme overens med oplysningerne på apparatets typeskilt.
- Lad omgående defekte stik eller kabler udskifte af en autoriseret reparatør, så farlige situationer undgås.
- Lad straks ledninger eller udstyr, som ikke fungerer korrekt, eller som er beskadiget, reparere eller udskifte af kundeservice.
- Undgå højtrykksspuling

### Fare for kvæstelser

- Klemfare -Vær opmærksom på at placere hånden så den ikke kommer i klemme i låsemekanismen når vognen samles.
- Hold børn væk fra ledningen og udstyret under opladning. Børn undervurderer ofte farerne ved el-apparater.
- Sørg for, at golfvognen står stabilt og sikkert under opbevaring.
- Hvis vognen er beskadiget, må den ikke længere tages i brug.
- Lad en kvalificeret reparatør kontrollere og ved behov reparere vognen.
- Lad ikke børn få fat i batterierne. Børn kan putte batterierne i munden og sluge dem.

### Uvejr!

Ved uvejr kan vognen, som er sluttet til el-nettet tage skade. Tag derfor altid stikket ud af stikkontakten i uvejr.

### Obs!

For skader på golfvognen, som er opstået på grund af overophedning, påtager vi os ingen garanti/produktansvar!

Opstår der en defekt på vognen SKAL forhandleren opsøges for reparation. Forbrugeren må IKKE selv foretage nogle former for indgreb med mindre andet er aftalt med forhandleren. Garantien frafalder ved uautoriseret indgreb.

## 1. Vognens dele

1. Håndtag
2. Stellås
3. Øvre bagstøtte
4. Nedre bagstøtte
5. Hjul kapsel
6. Justerbar skrue
7. Batteriholder

## 2. Vejledning til samling af golfvognen

Følg nedenstående vejledning grundigt, og du vil have din vogn klar om få minutter

1. Fold golfvognen ud ved at trække A op og skubbe B bagud og pres A op i B/C ved stellåsen (3).



### Klemfare

Vær opmærksom på at placere hånden så den ikke kommer i klemme i låsemekanismen når vognen samles.

2. Baghjulene monteres ved at trykke låseknappen ved siden af hjulkapslen ind, mens hjulet sættes på akslen. Skub hjulet helt ind, indtil de to små pinde på akslen passer i hjulet og låseknappen på hjulkapslen falder i hak. Hjulet er nu fastgjort. Vær opmærksom på, at højre hjul passer til højre side af vognen, og venstre hjul passer til venstre side af vognen (set bagfra). Hjulene kan aftages igen ved at trykke på låseknappen og tage dem af.

3. Batterikablet er tilpasset til enten at være tilsluttet golfvognen eller batteriopladeren. Placer batteriet i batteriholderen, og fastgør batteriet med velcro stroppen. Sæt ledningsstikket i stikket på vognen. Sørg for at kontakten på vognens håndtag står på OFF og at drejeknoppen er trukket tilbage til 0 position.



## 3. Funktioner på styrehåndtaget/drejeknop

1. Ved at dreje drejeknoppen kan du indstille den fart, som passer dig bedst.
2. Når du har fundet det ideelle tempo for vognen, kan du bruge den røde cruise control-knap til at hhv. stoppe og starte golfvognen. Fartindstillingerne bibeholdes automatisk, så du ikke skal indstille dem hver gang, du starter. Vognens fart kan naturligvis ændres igen ved at dreje på drejeknoppen.
3. Golfvognen er udstyret med en "blød start-funktion", hvilket sikrer en rolig acceleration op imod den indstillede fart, efter at du har trykket på startknappen.

1. Sluk/tænd knap/hukommelse
2. Drejeknop/farthåndtag
3. 10-20-30 m vises som A-B-C



4. Batteriindikator  
Rød: Lavt batteriindhold  
Gul: Mellem batteriindhold  
Grøn: Fuld batteriindhold

## 4. Instruktioner for brug af golfvognen

Golfvognen tændes ved at trykke på rød knap i 2 sek. Herefter er der lys i display. Mens du holder fast i håndtaget, sættes vognen i bevægelse ved at føre tommeltot langsomt fremad og i urets retning henover drejeknoppen. Golfvognen vil nu bevæge sig fremad. Juster herefter farten til den ønskede hastighed. For at stoppe vognen eller sætte farten ned kan drejeknoppen skubbes bagud, eller når den røde tænd/sluk knap trykkes kortvarigt, stopper vognen. Kort varigt tryk på knappen igangsætter vognen i samme hastighed som tidligere. Grøn knap er 10-20-30 m. Kan stoppes med rød knap ved fortrydelse. Forhjulet på vognen er indstillelig. Hvis vognen kører skævt kan du justere forhjulet ved at justere på den lille justerskrue.

## 5. Generel vedligeholdelse

Følgende gode råd vil sikre golfvognen den længst mulige levetid:

1. Tør stel og hjul af for mudder, jord og græs efter hver gang, du har brugt golfvognen. Dette gøres med en papirserviet eller en opvredet klud.
2. Golfvognen må IKKE rengøres med højtryksrensere/trykluft, da dette med stor sandsynlighed skader vognens elektroniske komponenter (der kan komme støv, sand o.s.v. ind i lejer på motor). Vognen kan vaskes med vand og børste (ikke mere vand end der kan være på en børste). Der må ikke bruge haveslange (spuling).
3. Tag baghjulene af en gang om måneden og fjern eventuelt snavs, der har samlet sig ved akslerne. Der kan ligeledes gives et dryp olie på vognens bevægelige metalliske dele, så disse bevæger sig frit.
4. 4-5 timers golf med golfvognen hver uge i et år svarer til sammenligning til ca. 4 års brug af en almindelig græsslå maskine. Tjek derfor din golfvogn grundigt mindst én gang om året for eventuelt slidte dele. Kontakt forhandleren af golfvognen, hvis du opdager en defekt eller en nedslidt del. Du kan også indlevere vognen til tjek hos forhandleren før hver sæson, så du altid har en golfvogn, som er i orden til den nye sæson.
5. Når vognen ikke bruges, frakobles batteriet. Hvis der går lang tid, før du skal spille golf næste gang, anbefales det at sætte batteriet et varmt og tørt sted og ikke på f.eks. et garagegulv.

## 6. Fejlfinding

Der er ikke strøm på vognen:

- Tjek batteriets sikring (gælder ikke for lithiumbatterier)
- Tjek alle stikkene til batteriet
- Tjek batteriindikatoren og se, om batteriet skal oplades
- Tjek om hjul og sammenkoblinger er i orden

Motoren kører, men hjulene drejer ikke:

- Tjek at hjulene er korrekt fastgjort til akslerne med splitterne (det giver et click når hjulet er i indgreb)
- Tjek positionen på højre og venstre hjul

Vognen trækker selv til siden, når jeg kører ligeud:

- Tjek at hjulene er rigtig fastgjort til akslerne (Tjek at begge hjul er i indgreb)
- Tjek at samlingssplitten er synlig på begge sider af akslen
- Tjek at koblingen kan dreje frit i kun én retning
- Tjek splitter på aksel
- Batteriet mangler strøm:
  - Tjek kabelforbindelserne
  - Tjek sikringen (30A) (gælder ikke for lithiumbatterier)
  - Tjek opladerfunktionen

Jeg har problemer med at montere hjulene:

- Fjern hjulkapslen og juster monteringsplitten.

## Bortskaffelse

- Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.

## Tekniske data

Denne golfvogn er kontrolleret og godkendt med hensyn til overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i henhold til den medfølgende EF-Overensstemmelseserklæring .

### Vogn

|                   |  |
|-------------------|--|
| Mål udfoldet:     | (L x B x H): 1120 x 575 x 985 mm                         |
| Mål sammenfoldet: | (L x B x H): 725x 575 x 350 mm                           |
| Maks hastighed:   | 7 km/t   |
| Maks Rækkevidde:  | Batteriafhængigt se under spec. for aktuell batteri type |
| Egenvægt:         | ca. 17 kg inkl. batteri / ca. 9,9 kg med lithium batteri |
| Maks. last:       | 25 kg.   |

### El-motor

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nominal spænding:       | 10,8 V  |
| Nominal effekt:         | 180 W   |
| Driftstemperatur:       | + 5 – +35°C   |
| Opbevaringstemperatur : | -20 - +50°C (batteriet skal holdes frostfrit, når det ikke er i brug) |
| Fugt:                   | 5 - 90 %  |

## Anvendelse af lithium batteri - læs før ibrugtagning

Følgende forholdsregler for håndtering og opladning af batteri skal følges:

- A. Oplad ikke batteriet i en tæt lukket kasse/beholder. Det anbefales at oplade batteriet i velventilerede lokaler.
- B. Batteriet må ikke oplades eller placeres ved siden af en radiator eller andre varmekilder.
- C. For at forlænge batteriets samlede levetid anbefales det at oplade batteriet, hver gang golfvognen har været i brug. Hvis batteriet bliver totalt afladet, skal det hurtigst muligt genoplades. Hvis golfvognen ikke er brugt i længere perioder, anbefales det at oplade batteriet én gang om måneden – HUSK DETTE OM VINTEREN. Batteriet må ikke være tilsluttet hverken vogn eller lader ved vinteropbevaring.
- D. Batteriets poler er således: Rød pol er positiv ladet. Sort pol er negativt ladet. Ved udskiftning af batteriet er det vigtigt at tilslutte det nye batteri korrekt. Forkert tilslutning kan forvolde stor skade på golfvognen. (se tekniske data). Rør aldrig ved batteriets to poler, da dette kan give et kraftigt stød.
- E. Batteriet må ikke skilles ad.
- F. Batteriet må ikke komme i eller i nærheden af ild, da batteriet så kan eksplodere.
- G. Batteriet er fuldt opladet, når lampen på opladeren lyser grøn eller rød/grøn.
- H. Batteriet holdes frostfrit
- I. Det er forbrugers ansvar at tjekke at kablerne sidder forsvarligt monteret på batteriet. Det skal tjekkes ved HVER opladning. Kabelskoene må ikke sidde løse. Sidder de løse, skal de spændes.
- J. Opstår der en defekt på batteriet SKAL forhandleren opsøges for reparation. Forbrugeren må IKKE selv foretage nogle former for indgreb med mindre andet er aftalt med forhandleren. Garantien frafalder ved uautoriseret indgreb.

### Opladning af lithium batteri

Batteriet oplades ved først at sætte stikket i batteriet og derefter tilslutte til stikkontakten. Batteriet bør oplades, hver gang du har været på golfbanen. Det tager ca. 3-10 timer for at oplade batteriet (afhængig af lader).

Når batteriet er opladet, tages det ud af stikkontakten og laderen frakobles batteriet. Batteriet må ikke være tilkoblet vognen, når den ikke er i brug (d.v.s. efter endt brug på golfbanen frakobles batteriet.) Det samme gælder for laderen. Den må ikke være koblet til batteriet med mindre den er tilsluttet 220 V og oplader batteriet. Om vinteren skal du oplade batteriet ca. en gang om måneden.

Der findes to forskellige typer af batteriindikatorer:

Den ene type lyser grønt, lige når batteriet sættes til opladning, men skifter derefter hurtigt til rød. Når batteriet er fuldt opladt, skifter lampen til grøn igen. Den anden type batteriindikator lyser rød/rød når den oplader og rød/grøn når den er fuldladet.

Angående lithium batterier må der **KUN ANVENDES** den oplader, der medfølger batteriet.

Laderen må **KUN ANVENDES** til lithium batterier

**Batteriet må ikke være tilsluttet vognen ved opladning.**

## VIGTIGT: Bortskaffelse af batterier

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor udtjente bærbare batterier bliver afhentet direkte fra husholdningerne, eller gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

**HVIS BATTERIET VIDERESÆLGES, SKAL DENNE ANVISNING FØLGE MED**

